

STYLUS

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORKX entschieden haben.



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuchs sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer, Herden und anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brands zu vermeiden.

Vermeiden Sie die Lagerung und Verwendung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie im Falle starker Temperaturschwankungen, da dies die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produkts verringern könnte.

Lagern oder verwenden Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlags! Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defekts bitten wir Sie, den Gebrauch zu unterlassen.

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen oder Stößen aus.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

AKKUHINWEISE

Der Akku ist fest im Gehäuse des Stylus eingebaut und nicht wechselbar.

Vermeiden Sie die Tiefentladung des Akkus durch zu lange Nichtnutzung, indem Sie ihn alle paar Monate aufladen. Der Akku könnte sonst unbrauchbar werden.


Der Akku kann sich bei der Nutzung leicht erwärmen.

Nutzen Sie bitte den Akku nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsenshäden auftreten.

Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren. Überspannungen können das Gerät sowie den Akku beschädigen und stellen eine Brandgefahr dar.

Ist der Akku beschädigt oder läuft Flüssigkeit aus, sollte er sofort sachgemäß entsorgt werden (siehe Entsorgungshinweis). Durch die Flüssigkeit des Akkus können Verätzungen auf der Haut entstehen oder Oberflächen und Gegenstände beschädigt werden.

PRODUKTÜBERSICHT



- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 USB-C-Ladeanschluss
- 3 LED-Statusanzeige
- 4 Stiftspitze

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **NETWORKX Stylus** ist ein aktiver kapazitiver Stylus für iPads.

FUNKTIONEN:

- Eingabestift zum Schreiben und Zeichnen auf iPad Bildschirmen
- Echtes Schreibgefühl wie mit Stift und Papier
- Neigungserkennung – variable Liniendicken dank dynamischer Stiftspitze
- Handballenerkennung – keine Funktionsunterbrechung durch Display-Berührung mit der Hand
- Integrierter Akku mit Laufzeit bis zu 10 Stunden
- Magnetische Verbindung ohne Bluetooth

LIEFERUMFANG

- 1 × NetworkX Stylus mit Spitze
- 1 × Bedienungsanleitung
- 1 × USB-C- auf USB-A-Ladekabel
- 1 × Ersatzspitze

BEDIENUNGSHINWEISE

STYLUS EIN- UND AUSSCHALTEN

- Taste am Ende des Stylus drei Sekunden gedrückt halten ► LED leuchtet auf und der Stylus kann sofort genutzt werden
- Stylus ausschalten ► Doppelklick der Taste



Lang drücken (für drei Sekunden) zum Einschalten
Doppelklick zum Ausschalten

⚠ Bei Nichtbenutzung für 120 Minuten schaltet sich der Stylus automatisch aus.

⚠ Der Stylus ist nach Ausschaltung im Stand-by-Modus und benötigt weiterhin Strom. Bei Nichtbenutzung beträgt die Akkulaufzeit deswegen etwa 13 Monate.

VERBINDUNG MIT IPAD

Stylus kann sofort nach Einschaltung mit dem iPad genutzt werden.

In bestimmten Fällen müssen allerdings vorher die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1.
 - Einstellungen des iPads öffnen
 - Apple Pencil Einstellungen öffnen
 - „Nur mit Apple Pencil zeichnen“ ausschalten



Ausschalten

2.

- Notizen-App öffnen
- „Nur mit Apple Pencil zeichnen“ ausschalten




Ausschalten

⚠ Bei manchen iPads ist die Einstellung „Nur mit Apple Pencil zeichnen“ nicht vorhanden – in dem Fall muss nur Schritt 1 durchgeführt werden.

STYLUS-FUNKTIONEN

• Neigungserkennung

- Um die Liniendicke beim Zeichnen zu verändern, den Stylus etwas neigen.




• Handballenerkennung

- Der Stylus funktioniert auch, wenn die Hand das Display berührt. In dem Fall wird die Berührung der Hand nicht vom Display registriert, womit der Stylus ohne Unterbrechungen arbeiten kann.



• Magnetische Halterung

- Stylus kann an der seitlichen Einkerbung des iPads magnetisch befestigt werden.




STYLUS AUFLADEN

- USB-C- auf USB-A-Ladekabel mit USB-C-Anschluss des Stylus verbinden.
- USB-A-Seite des Kabels mit einem 5-V-USB-A-Anschluss des Rechners, eines Netzteils oder einer Powerbank verbinden.
- Während des Ladens leuchtet die LED, der Ladevorgang dauert etwa 40 Minuten.



LED-STATUSANZEIGE



In Betrieb


LED ● An ○ Aus ● blinkt	Akkustand
● ○ ○	unter 10 %
● ○ ○	10–40 %
● ● ○	40–70 %
● ● ●	70–100 %

Während des Ladens


LED ● An ○ Aus ● blinkt	Akkustand
● ○ ○	unter 10 %
● ○ ○	10–40 %
● ● ○	40–70 %
● ● ●	70–99 %
● ● ●	mehr als 99 %

SPITZE WECHSELN

- Verbrauchte Spitze durch Drehen vom Stylus entfernen
- Neue Spitze durch erneutes Drehen aufsetzen



Abnehmen



Aufsetzen

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer	H-WG2
Schnittstellen Stylus	1 x USB-Typ-C-Buchse
Schnittstellen Kabel	1 x USB-Typ-C-Stecker auf 1 x USB-Typ-A-Stecker
Akkuzelle	Lithium-Polymer
Akkukapazität	65400 – 130 mAh, 5 V / 0,2 A, 0,45 Wh
Eingang	5 V / 0,1 A
Laufzeit	ca. 10 Stunden
Stand-by-Laufzeit	13 Monate
Ladedauer	40 Minuten
Stand-by	nach 120 Minuten
Arbeitsbedingungen	–15 °C ~ +60 °C, ≤ 85 % rel. Feuchtigkeit
Lagerbedingungen	≤ 1 Monat –10 °C ~ +45 °C, > 1 Monat –10 °C ~ +35 °C, ≤ 85 % rel. Feuchtigkeit
Material Stylus	Aluminium lackiert mit Emaillelack
Material Stiftspitze	POM-Kunststoff (Polyoxymethylene)
Stylus Abmessungen	16,6 x 1 x 0,6 cm
Stiftspitzengröße	1,5 mm
Ladekabellänge	30 cm
Gewicht	13 g

PFLEGE UND ENTSORGUNG

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produkts verwenden Sie bitte nur ein trockenes bzw. maximal handfeuchtes Tuch. Verwenden Sie dabei weder aggressive Flüssigkeiten noch Chemikalien und tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Altgeräte sind getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstigen Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit und dient der Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Altbatterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.

Altbatterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



Die Kennzeichnung von Batterien und Akkus mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin. Sind daneben die chemischen Zeichen Hg, Cd, Pb angebracht, ist hiermit ausgedrückt, dass die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind.



Made in China
Model No.: H-WG2
Lot No.: 4500442126

NETWORX
Solutions for digital lifestyle



STYLUS
Bedienungsanleitung

GRAVIS
Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de

Version 05/2022